

## ขั้นตอน E-cleaner สำหรับเครื่อง Super 501

โปรดระวัง !

## โปรดทำ E-Cleaning ทุก 1- 2 อาทิตย์

- เครื่องต้องอยู่ในสถานะเปิด ในขั้นตอนการทำ E-cleaning.



โปรดใช้ ผงกรดของบริษัท Enagic เท่านั้น

1. เปิดดรัมล้างใส่ผงลงไป



2. เปิดฝาปิดสีดำด้านหน้า นำฟิวเตอร์ออกมา นำดรัมล้างแทนที่



3. กดปุ่มสีเขียว 10วินาทีแล้วกดปิด



4. นำท่อน้ำสีขาว และท่อน้ำทิ้งสีขาวจุ่มลงในแก้ว ทิ้งไว้ 3 - 5 ชั่วโมง



5. นำท่อออกจากแก้ว กดปุ่มสีเขียวเปิดน้ำทิ้ง 5-10 นาที



6. นำฟิวเตอร์ใส่กลับเข้าไป เปิดน้ำทิ้งไว้ 3 นาที



7. ปิดฝาเครื่อง ขั้นตอนการล้างเสร็จสมบูรณ์. การล้างเพลดั้งทำน้ำกรดเข้มข้น สามารถทำได้โดยการกดปุ่ม คลื่นนิ่งบนตัวเครื่อง

※ หลังจากทำการล้าง สามารถเห็นผงสีขาวออกมาปะปนกับน้ำ

※ หลังจากเสร็จขั้นตอน นำดัลล้างมาทำความสะอาดให้แห้ง

※ ถ้ำแหวนโอริงเสียหาย โปรดเปลี่ยนทุกสามปี